

ⓘ **Antes de instalar:**

1. Efetuar as ligações elétricas indicadas na régua de bornes da unidade, onde os bornes 3 e 4 são a alimentação do aparelho, 8 é o borne comum da saída; 7 é o borne referente ao contato NA e 6 é o borne referente ao contato NF (alimentação da carga a utilizar).
2. Com uma ferramenta pontiaguda, pressione a tecla Reset antes da primeira utilização

ⓘ **ATENÇÃO!** - Não exceder os limites de carga máxima indicados no produto
- Não deixar exposto às intempéries.

Funções das teclas do aparelho:

CLOCK - programação ou visualização do relógio
TIMER - programação: 8 programas ligando e 8 programas desligando a saída (carga)
DAY - ajuste do dia da semana
HOURL - ajuste de horas
MIN - ajuste de minutos
MANUAL - ajuste do modo de operação da saída (ON / AUTO / OFF)
RESET - para cancelar toda programação
POWER - indicador luminoso. Acende quando a carga está energizada.

Ajustando dia e hora (relógio):



1. Mantendo a tecla **CLOCK** pressionada, pressione a tecla **DAY** repetidamente, até que o ajuste do dia da semana esteja correto.
2. Mantendo a tecla **CLOCK** pressionada, pressione a tecla **HOURL** repetidamente, até que o ajuste da hora esteja correto.
3. Mantendo a tecla **CLOCK** pressionada, pressione a tecla **MIN** repetidamente, até que o ajuste dos minutos esteja correto.
4. Após ajustados dia e hora, os segundos serão reinicializados automaticamente.

Programando:

1. Pressione a tecla **TIMER**. A informação "1 ON" aparecerá no display. Este é o primeiro programa, que irá ligar a saída (carga) no horário programado.
2. Pressione a tecla **DAY** para selecionar o(s) dia(s) no(s) qual(is) a saída (carga) será acionada. Existem 15 opções de escolha:

(vire a folha)

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| (1) Mo to Su | - Segunda a domingo |
| (2) Mo [Monday] | - Segunda-feira |
| (3) Tu [Tuesday] | - Terça-feira |
| (4) We [Wednesday] | - Quarta-feira |
| (5) Th [Thursday] | - Quinta-feira |
| (6) Fr [Friday] | - Sexta-feira |
| (7) Sa [Saturday] | - Sábado |
| (8) Su [Sunday] | - Domingo |
| (9) Mo+Tu+We+Th+Fr | - Segunda a Sexta |
| (10) Sa+Su | - Sábado e Domingo |
| (11) Mo+Tu+We+Th+Fr+Sa | - Segunda a Sábado |
| (12) Mo+Th+We | - Segunda, Terça e Quarta |
| (13) Th+Fr+Sa | - Quinta, Sexta e Sábado |
| (14) Mo+We+Fr | - Segunda, Quarta e Sexta |
| (15) Tu+Th+Sa | - Terça, Quinta e Sábado |

3. Pressione a tecla **HOOR** para ajuste da hora desejada.
4. Pressione a tecla **MIN** para ajuste de minutos desejados.
5. Após efetuar a programação da opção "1 ON", pressione novamente a tecla **TIMER**. A informação "1 OFF" será visualizada no display, indicando o programa para desligar a saída (carga) no horário programado.
6. Repita os mesmos procedimentos descritos acima para a programação deste e dos outros programas disponíveis.
7. Programação randômica: pressione as teclas **DAY** e **MIN** simultaneamente, para habilitar/desabilitar o modo randômico, para acionar a saída do programador aleatoriamente. Quando este modo está habilitado, visualiza-se no canto inferior esquerdo do aparelho os ícones  e .

Tecla **MANUAL** :

1. Pressione a tecla **MANUAL** para ajustar o modo ON/OFF/AUTO.
2. ON liga a saída do programador.
3. OFF desliga a saída do programador.
4. AUTO aciona ou desliga a saída do programador de acordo com a programação ajustada.
5. Quando a saída estiver programada em ON, permanecerá ligada até que a programação a desligue. Se estiver em OFF, permanecerá desligada até que a programação a ligue.

Temperatura de trabalho: -10 a 55 ° C

Contato : 1 reversível 16A/250VCA (resistivos) 3,5A/250VCA (indutivos)

País de origem : Taiwan

Importado por:

Produtos Eletrônicos Metaltex Ltda

Rua José Rafaelli, 221 – CEP 04763-280 - Bairro Socorro - São Paulo/SP

Tel.: (11) 5683-5700 FAX: (11) 5524-2324 - www.metaltex.com.br