



Antes de instalar:

- Verifique se a tensão de rede é compatível com seu aparelho.
- Efetue as ligações elétricas indicadas na régua de bornes da unidade, onde os bornes 1 e 2 são a alimentação do aparelho, 4 é o borne comum do relé de saída, 5 é o borne referente ao contato NA e 3 é o borne referente ao contato NF.
- Com uma ferramenta pontiaguda, pressione a tecla RESET antes da primeira utilização.

- ATENÇÃO!** - Não exceder os limites de carga máxima indicados no produto
- Não deixar exposto às intempéries.

Funções das teclas do aparelho:

P: programação ou visualização da programação

RELÓGIO: ajuste e visualização da hora/dia atual

D+: ajuste do dia da semana

H+: ajuste de horas

MI+: ajuste de minutos

MANUAL: ajuste do modo de operação da saída (ON / AUTO / OFF)

RESET: para cancelar toda programação

ON: indicador luminoso. Acende quando a carga está energizada.

Ajustando dia e hora (relógio):

1. Mantendo a tecla RELÓGIO pressionada, pressione a tecla D+ repetidamente, até que o ajuste do dia da semana esteja correto.
2. Mantendo a tecla RELÓGIO pressionada, pressione a tecla H+ repetidamente, até que o ajuste da hora esteja correto.
3. Mantendo a tecla RELÓGIO pressionada, pressione a tecla M+ repetidamente, até que o ajuste dos minutos esteja correto.
4. Após ajustados dia e hora, os segundos serão reinicializados automaticamente.

Programando:

1. Pressione a tecla P. A informação "1 ON" aparecerá no display. Este é o primeiro programa que irá ligar a saída (carga) no horário programado.
2. Pressione a tecla D+ para selecionar o(s) dia(s) no(s) qual(is) a saída (carga) será acionada. Existem 15 opções de escolha:

- (1) **Mo [Monday]** - Segunda-feira
- (2) **Tu [Tuesday]** - Terça-feira
- (3) **We [Wednesday]** - Quarta-feira
- (4) **Th [Thursday]** - Quinta-feira
- (5) **Fr [Friday]** - Sexta-feira
- (6) **Sa [Saturday]** - Sábado
- (7) **Su [Sunday]** - Domingo
- (8) **Mo+Tu+We+Th+Fr** - Segunda a Sexta
- (9) **Sa+Su** - Sábado e Domingo
- (10) **Mo+Tu+We+Th+Fr+Sa** - Segunda a Sábado
- (11) **Mo+Th+We** - Segunda, Terça e Quarta
- (12) **Th+Fr+Sa** - Quinta, Sexta e Sábado
- (13) **Mo+We+Fr** - Segunda, Quarta e Sexta
- (14) **Tu+Th+Sa** - Terça, Quinta e Sábado
- (15) **Mo+Tu+We+Th+Fr+Sa+Su** - Segunda a Domingo

3. Pressione a tecla H+ para ajuste da hora desejada.
4. Pressione a tecla M+ para ajuste de minutos desejados.
5. Após efetuar a programação da opção "1 ON", pressione novamente a tecla P.
6. A informação "1 OFF " será visualizada no display, indicando o programa para desligar a saída (carga) no horário programado.
7. Repita os mesmos procedimentos descritos acima para a programação deste e dos outros programas disponíveis.

Tecla MANUAL:

- Pressione a tecla MANUAL para ajustar o modo ON/OFF/AUTO.
- ON liga a saída do programador.
- OFF desliga a saída do programador.
- AUTO aciona ou desliga a saída do programador de acordo com a programação ajustada.
- Quando a saída estiver programada em ON, permanecerá ligada até que a programação a desligue. Se estiver em OFF, permanecerá desligada até que a programação a ligue.

Display:

No canto inferior esquerdo do display há indicação da condição do relé de saída (ON ou OFF) e o número do programa que esta sendo executado.

Erro:

- E1 : a hora de início não foi definida.
- E2 : a hora final não foi definida.

Especificações:

Alimentação: 220VCA - 50/60Hz

Temperatura de trabalho: -10 a 55 ° C

Bateria: interna de Litium - carga de aproximadamente 3 anos.

Contato : 1 reversível 16A/250VCA (resistivos) - 3,5A/250VCA (indutivos)

Pais de origem : China

Fabricado por:

Produtos Eletrônicos Metaltex Ltda

Rua José Rafaelli, 221 CEP 04763-280 - Santo Amaro - São Paulo - SP

Fone: (11) 5683-5706 - www.metaltex.com.br