



Programador horário digital semanal

TM-P

MANUAL DE OPERAÇÃO

#### Antes de instalar:

VERIFICAR SE A TENSÃO DE REDE É COMPATÍVEL COM O SEU APARELHO

- Efetuar as ligações elétricas indicadas na régua de bornes da unidade, onde os bornes 1 e 2 são a alimentação do aparelho, 5 é o borne comum do relé de saída, 4 é o borne referente ao contato NA e 3 está ausente.
- Com uma ferramenta pontiaguda, pressione a tecla C (RESET) antes da primeira utilização.

**ATENÇÃO!** - Não exceder os limites de carga máxima indicados no produto  
- Não deixar exposto às intempéries.

#### Funções das teclas do aparelho:

Ⓟ	Programação ou visualização da programação
Ⓛ	Ajuste e visualização da hora/dia atual
D+	Ajuste do dia da semana
H+	Ajuste de horas
M+	Ajuste de minutos
MANUAL	Ajuste do modo de operação da saída (ON / AUTO / OFF)
C (RESET)	Para cancelar toda programação
C/R	Desativa e ativa a programação feita
LED VERMELHO	Indicador luminoso. Acende quando a carga está energizada

#### Ajustando dia e hora (relógio):

1. Mantendo a tecla RELÓGIO pressionada, pressione a tecla D+ repetidamente, até que o ajuste do dia da semana esteja correto.
2. Mantendo a tecla RELÓGIO pressionada, pressione a tecla H+ repetidamente, até que o ajuste da hora esteja correto.
3. Mantendo a tecla RELÓGIO pressionada, pressione a tecla M+ repetidamente, até que o ajuste dos minutos esteja correto.
4. Após ajustados dia e hora, os segundos serão reinicializados automaticamente.

#### Programando:

1. Pressione a tecla P. A informação "1 ON" aparecerá no display. Este é o primeiro programa que irá ligar a saída (carga) no horário programado.
2. Pressione a tecla D+ para selecionar o(s) dia(s) no(s) qual(is) a saída (carga) será acionada.

Existem 15 opções de escolha:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) Mo+Tu+We+Th+Fr+Sa+Su | -Segunda a domingo       |
| (2) Mo+Tu+We+Th+Fr+Sa    | -Segunda a Sábado        |
| (3) Mo+Tu+We+Th+Fr       | -Segunda a Sexta         |
| (4) Sa+Su                | -Sábado e Domingo        |
| (5) Mo+We+Fr             | -Segunda, Quarta e Sexta |
| (6) Tu+Th+Sa             | -Terça, Quinta e Sábado  |
| (7) Mo+Th+We             | -Segunda, Terça e Quarta |
| (8) Th+Fr+Sa             | -Quinta, Sexta e Sábado  |
| (9) Mo [Monday]          | -Segunda-feira           |
| (10) Tu [Tuesday]        | -Terça-feira             |
| (11) We [Wednesday]      | -Quarta-feira            |
| (12) Th [Thursday]       | -Quinta-feira            |
| (13) Fr [Friday]         | -Sexta-feira             |
| (14) Sa [Saturday]       | -Sábado                  |
| (15) Su [Sunday]         | -Domingo                 |

Pressione a tecla H+ para ajuste da hora desejada.

Pressione a tecla M+ para ajuste de minutos desejados.

Após efetuar a programação da opção "1 ON", pressione novamente a tecla P.

A informação "1 OFF" será visualizada no display, indicando o programa para desligar a saída (carga) no horário programado.

Repita os mesmos procedimentos descritos acima para a programação deste e dos outros programas disponíveis.

#### Tecla MANUAL :

Pressione a tecla MANUAL para ajustar o modo ON (☀️)/OFF (🌧️)/AUTO.

ON liga a saída do programador.

OFF desliga a saída do programador.

AUTO aciona ou desliga a saída do programador de acordo com a programação ajustada.

Quando a saída estiver programada em ON, permanecerá ligada até que a programação a desligue. Se estiver em OFF, permanecerá desligada até que a programação a ligue.

#### Display:

No canto inferior esquerdo do display há indicação da condição do relé de saída (ON ou OFF) e o número do programa que esta sendo executado.

#### Modelos:

**TM-P24** - alimentação 24VCC ou 24VCA - 50/60Hz

**TM-PA4** - alimentação 220VCA - 50/60Hz

Temperatura de trabalho: -10 a 40 ° C

Bateria: interna de Litium - carga de aproximadamente 3 anos.

Contato : 1 NA - 16A/250VCA (resistivos) - 10A/250VCA (indutivos) - 2000W (lâmpada)

País de origem : China

#### Fabricado por:

Produtos Eletrônicos Metaltex Ltda

CNPJ: 60.864.428/0001-04

Rua José Rafaelli, 221 CEP 04763-280 - Santo Amaro - São Paulo - SP

Fone: (11) 5683-5706 - www.metaltex.com.br